

Brennwerte 2018

Monat	echter Brennwert (abrechnungs- relevanter Brennwert)	vorläufiger Brennwert (Bilanzierungs- brennwert)
Januar	11,311	11,312
Februar	11,295	11,309
März	11,285	11,311
April	11,286	11,295
Mai	11,285	11,285
Juni	11,286	11,286
Juli	11,288	11,285
August	11,291	11,286
September	11,292	11,288
Oktober	11,295	11,291
November	11,295	11,292
Dezember	11,298	11,295

Beim Bilanzierungsbrennwert handelt es sich um einen vorläufigen Brennwert zur vorläufigen Energiemengenermittlung. Er wird nicht zur Erstellung einer Energieabrechnung verwendet. Der Bilanzierungsbrennwert eines Monats ist immer identisch zu dem abrechnungsrelevanten Brennwert der Vormonates.

Bsp.: Der Bilanzierungsbrennwert für März, entspricht dem abrechnungsrelevanten Brennwert für Januar.

Brennwert bis	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
von												
Januar	11,311											
	11,312											
	11,295											
	11,309											
	11,285											
	11,311											
	11,286											
	11,295											
	11,285											
	11,286											
	11,286											
	11,288											
11,285												
11,291												
11,286												
11,292												
11,288												
11,295												
11,291												
11,295												
11,292												
11,298												
11,295												

Bei der Berechnung des Jahresabrechnungsbrennwertes oder des unterjährigen Abrechnungsbrennwertes bleibt derjenige Monat, in dem die Abrechnungszeitspanne endet, unberücksichtigt. Der Vormonat kann unberücksichtigt bleiben, wenn die monatlichen Einspeisemengen oder die Monatsbrennwerte für die Abrechnung noch nicht vorliegen. Für den Abrechnungsmonat bzw. den Vormonat sind der Abrechnungsmonat bzw. der Vormonat der letzten Abrechnungszeitspanne zu verwenden.

Beispiel:

Abrechnung eines Endkunden (SLP):

Abrechnung von: 01.01.2018
Abrechnung bis: 28.02.2018

Zu verwendender Brennwert gem. G685:

Brennwert von: Januar 2018
Brennwert bis: Januar 2018 → 11,311